

LGK-6600HD+ WLAN Kamera Kurzbedienungsanleitung

Inhalt

~

Ir	halt		
1	Ihre	e IPC kennenlernen	2
2	Vo	raussetzungen	2
3	Ap	p Installation	2
4	An	lernen mit App	3
5	Ka	mera einstellen und steuern	5
	5.1	WLAN einstellen	5
	5.2	Zeit einstellen	5
	5.3	Alarm Settings	6
	5.4	Record Settings	7
	5.5	Alarm auslösen und Alarm E-Mail und Video	7
6	Fu	nk-Sender verkabeln und einlernen	8
	6.1	Funk-Sender mit einer Alarmanlage verkabeln	8
	6.2	Funk-Sender in die Kamera einlernen	8
	6.3	Bewegungsmelder in die Kamera einlernen	9
7	Vid	leoanleitung	9



1 Ihre IPC kennenlernen LGK-6600HD+ Innenkamera:



- 1.Einbau-Lautsprecher
- 2. HD Kamera
- 3. Infrarotlichte
- 4. Mikrofon
- 5. Network-Status
- 6. WLAN-Antenne
- 7. Reset (>5s drücken)
- 8. Versorgung (5V 2A)
- 9. Mikro SD-Karte Anschluss
- 10. LAN-Anschluss

2 Voraussetzungen

- Router/Modem mit Internet und WLAN Zugriff.
- In Ihrem Router/Modem die Einstellung: DHCP aktiv und MAC-Filter deaktiviert
- Das Betriebssystem Ihres Smartphones ist auf dem aktuellen Stand
- Ihr Smartphone ist via WLAN mit Ihrem Router/Modem verbunden.
- LAN-Kabel (nur für Anlernen)

3 App Installation

App "**2cu**" oder "**YooSee**" herunterladen und installieren (verfügbar bei google Play Store und Apple App Store). Die PC-Software "**CMSSetup_1.0.0.27**" und VideoPlayer "**Gplayer**" finden Sie auf unsere Webseite: <u>http://www.lgtron.de/download</u>

Neu App-Konto erstellen:

arl Willkommen 3G 10:29 90 % () Account Login	aul Drillisch 🗢 10:20 98 % ■ + Register
Email//D Phone	Register by phone Register by email
Dease input Email/ID	info@lgtron.de
(bei App-Konto neu erstellen)	Ihre E-Mail Adresse eingeben
Login	Please input Password ein Passwort für Ihr App-Konto (nicht das Passwort Ihrer E-Mail) Confirm Input
Register	
drücken	Next
Forget Password?	

info@l	atron.de		
	Registo	er Succes 17715554	s!
		Ok	

Folgende Anleitung ist auf App **2cu** basiert.



4 Anlernen mit App

Es gibt Methoden, diese Kamera anzulernen. Zuerst müssen Sie den AC/DC Adapter an die Kamera anschließen. Die Kamera dreht sich im Konfigurationsmodus.

Verbinden Sie das LAN-Kabel mit Ihrer Kamera und Ihrem Router/Modem. Ihr Smartphone muss via WLAN mit Ihrem Router/Modem verbunden sein. Starten Sie die App "**2cu**", die Sie auf Ihrem Smartphone installiert haben. Sie können mit den Methoden "**Shake**" oder "**LAN Scan**" Ihre Kamera anlernen.



Kameras, die im selben Netz sind, werden angezeigt.

Kamera ID wird angezeigt. das default Password **123** eingeben und speichern. Danach müssen Sie eingene PW eingeben und mit "Save" dieses speichern. Sie dürfen auf Ihre Kamera zugreifen.



•••••• Wilkommen 3G 12:33 67 % •• Device list •••••	Abb.6 Symbol	•••••• E-Plus マ 19:52 74 % Add Device	D	••••• E-Plus ♥ 20:25 68 % ■) LAN Scan	Abb.8
	"+" drücken Abb.7	Smart Scan >> LAN Scan >> Manual >> Smart Key >>		1775xxx 192.166.178.161	Kamera, die im selben Netz sind, werden angezeigt.
	Scan" wähl en			C	Abb.5 bei " Shake " wird wiederholt.
1 🖬 💼 📀					
Mit der App "YooS	ee"				
Geräteliste	(+) <	Geräte hinzufügen		< Schritt 3 Configuration	
				Passwort überprüfen	
	W ger	QR-Code scannen, um Gerät hinzuzufüg ählen Sie die entsprechende Netzwerkm mäß den Sprachanweisungen oder Anwei des Geräts.	gen ethode isungen	Gerätename: 10119288 123 eingeben	wort
	8	Schnelle Vernetzung mit Hotspot verbinden	>	Originalpasswort steht normalerweise unter dem Gerät oder dem Etikett auf der Rückseite.	rauf
		Smart Link	>		
Gerät Nachrichten Video	Mein	Kabelverbindung	>	Nächster Schritt	



5 Kamera einstellen und steuern

5.1 WLAN einstellen

●●●●● E-Plus 🗢	21:14 Device list	59 % ()	Abb.9 Kamera-	•••••• E-Plus ♀ 21:17 Settings	58 % 🔳 >	Networ	⊳:53 41 % ■⊃ k Settings	Abb.11
	Cam1775xxx	ஞ	Symbol drücken und	Cam1775xxx	Device Info	Network Type		" WIFI " wählen und warten
Playt	ack Settings Edit		"Settings"			O Ethernet	E .	bis WIFI List
			wählen	Oate and Time	~	WIFI		angezeigt
				Media Settings	>>			wird. Die W-
				Security Settings	>>	WIFI List		Smartphone
			Abb 10	Network Settings	>>	LGtron wifi	?	verwendt,
			"Network	Alarm Settings	>>	UPC1640264	۽ ھ	wird
			Settings" wählen	Becord Settings	~	WLAN-21F221	â 후	automatisch
			Wallon	Gefence Area Settings	~	cutrofiano1966	â	gowant.
4	***	Ö		Storage Info	>>	DEAN	â	
					7.52			

Wenn das WLAN erfolgreich in Ihrer Kamera eingestellt ist, können Sie das LAN-Kabel ausstecken und auf Ihre Kamera per WLAN zugreifen.

5.2 Zeit einstellen

Das Datum und die Uhrzeit müssen an Ihre Lokale Zeit angepasst werden, ansonsten funktioniert die Videoaufnahme auf eine SD-Karte bei einem Alarm nicht.

• E-Plus ♥ 21:17 Settings	58 % 🗰 🕞		Annes Wilkeyter	Date an	d Time	91.94
Cam1775xxx	Burley late		Date and	Time		
	Device Into		2014	7	6 6	25
Date and Time	~		2015	8 1	7 7	26
Media Settings	>>	Abb.12	2016	9 1	8 8	27
Security Settings		Wählen Sie "Date	Apply		2015-0	B-17 07:2
Network Settings		and Time".	Transie	6 -		
Alarm Settings	*		limezone	50		
Record Settings	>>					
Defence Area Settings	~			uto	10	
Storage Info	>>>			UIC	10	
6	52		Apply			UIC -1

Abb.13

Drücken Sie jeweils auf "**Apply**", Datum & Zeit und die Zeitzone werden automatisch aktualisiert. Nach einem Neustart soll man diese kontrollieren, ob diese noch stimmen.



5.3 Alarm Settings	Abb.14 Wählen Sie "Alarm Settings". Abb.15 Wählen Sie "Alarm Email"	Alarm Setti Receive Alarm Alarm push ID Alarm Email Motion Detection Buzzer	NO MURICIPALITY	Abb.16 Eine E-Mail Adresse und Passwort zu Verifizieren eingeben .	Email: abc Password:	http://www.save
Alarm-Einstellung in A	App YooSee	Alarmeinstellung		< Sens	sor hinzufüger	1
Zeiteinstellung Bild und Ton	Alarm Push O26	-Konto 3933	~	ZB: tür magnetisch usw.	n \ menschliche In	frarot +
Video-Einstellung Alarm Alarmeinstellung Netzwerk Netzwerkeinstellungen		m-Konto hinzufügen oox nicht süberwachung	1 Minuten	Fernbedienungs Funk ZB: Fernbedienung Spezialsensor	ssensor Ksender eir	nlernen
Gerät aktualisieren • 14.0.0.8 Die Gerät entfernen und losbinden	2 > Sensor hinz	zufügen	>	ZB: Rauchmelder /	Gasmelder	+
Alarmeinstellung	Buzzer einsch	[.] x Minuten alten, bei ein	iem	Funksende einlernen, S	r in die Ka Sieh Kap. (mera 6.2

Alarm aus einer Alalrmanlage ertönt die Kamera auch.



Email: abc 18:23 59 %		Bind Email Recipient: info@lgtron.de	Abb.18 Sie benötigen 2 E-Mail- Adressen: Einen für Empfänger und einen anderen für Absender
Password: •••••••	Abb.17	Sender: abc@gmail.com	Recipient: Empfänger Sender: Absender Smtp Address: Ihr Email
	"manual settings".	Smtp Address: smtp.gmail.com	Provider (Sender) als Smtp Adresse
		Port: 465	Password: Passwort für das Sender-Konto (E-Mail
		Password: ••••••	Absender) Encryption mode: Bei den
		encryption mode	meisten Anbietern müssen Sie SSL oder TSL einschalten.
		manual	set

5.4 Record Settings

Sie können einstellen, ob bei einem Alarm Ihrer Alarmanlage ein Video (1 bis 3 Min.) aufgenommen werden soll. Voraussetzung ist, dass Ihre Kamera eine SD-Karte bis 64GB (optimal 32GB) besitzt und die Einstellung "Date and Time" richtig eingestellt ist.

Settings	55 % 10 24				W	Re	cord	Setti	ngs	10	0 % 		
Cam1775xxx	Device Info				Record	i Type	9						
Oate and Time	*				0	Manua	Record	ing					
Media Settings	~	Abb 1	a		0.5	chedul	ed Reco	ding					
Security Settings	>>	Reco	ord Settinas"	wählen	_								Auf
Network Settings	>>	"			Record	I Time	(minute)					"3"
🚊 Alarm Settings	~				۲	1	0	2	0	\$	3		
Record Settings	~												
Defence Area Settings	>>												
Storage Info	*												
0.0.1.1.1.1													

Abb.20 "Alarm Recording" und Aufnahmedauer "1" bis "3" Minuten wählen.

5.5 Alarm auslösen und Alarm E-Mail und Video

Wenn Ihre Alarmanlage (z.B. LGD8003) einen Alarm auslöst, bekommen Sie neben SMS und Anruf von Ihrer Alarmanlage noch eine Alarm-E-Mail mit einem Foto und eine Alarmanzeige in App "**2cu**" von dieser Kamera. Sie können durch Ihr Smartphone live verfolgen, was bei Ihnen passiert.





6 Funk-Sender verkabeln und einlernen

6.1 Funk-Sender mit einer Alarmanlage verkabeln

PGM

Der Funk-Sender für die Kamera LGK-6600HD und LGK-6601HD kann mit beliebiger Alarmanlage, die über einen Alarmausgang (DC 12V) verfügt, zusammen arbeiten.

Die Verkabelung mit unserer Alarmanlage LGD8001, LGD8003 und LGD8006: Zur Vermeidung einer Funk-Störung soll sich der Funk-Sender nicht direkt neben der Alarmanlage befinden.

Funksender	LGD8001
Rot	NO
Schwarz	GND Schaltplan & Einstellung sehen Sie Bedienungsanleitung auf der Seite 9-10. AUX & COM kurzschliessen.
Funksender	LGD8003
Rot	Bell+
Schwarz	GND Keine Einstellung in der Alarmanlage LG(H)D8003 nötig.
Funksender	LGD8003
Rot	AUX+

Sie müssen in der LG(H)D8003 einstellen, bei welchen Alarmtypen der PGM Ausgang aktiviert wird und wie lange der Ausgang bei einem Alarm aktiv ist. Diese Einstellungen und Informationen finden Sie auf den Seiten 30 bis 31 in der Bedienungsanleitung der Alarmanlage.

Funksender	LGD8006
Rot	Siren+
Schwarz	Siren-

Schwarz

6.2 Funk-Sender in die Kamera einlernen

Der Funk-Sender LGF-660 muss in eine oder mehrere Kameras eingelernt werden.



2016 Sold Device list Cam1775xx Unit for the sold of t		Abb.23 Wählen Sie eine Kamera aus, wenn Sie mehrere Kameras in App haben, danach " Setting " drücken.	Settings Settings Carr1775462 Date and Time Media Settings Media Settings Media Settings Network Settings Record Settings Oelence Area Settings Storage Info	Abb.24 "Defence Area Settings" wählen.
Action of the second seco	 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	Abb.25 " Remote " wählen, danach lösen Sie einen Alarm von Ihrer Alarmanlage aus.	Image: Part of the second s	Abb.26 Wenn die Kamera das Funksignal vom Funk-Sender bekommt, wird der Funk-Sender erfolgreich in diese Kamera eingelernt. Sie können einen Funk-Sender in mehrere Kameras einlernen.

in App "Yoosee": Einstellung → Alarmeinstellung → Sensor hinzufügen → Fernbedienungssensor "+" drücken → Sensor hinzufügen bestätigen → lösen Sie einen Alarm von Ihrer Alarmanlage aus → Sehen Sie Abb.26 Text.

6.3 Bewegungsmelder in die Kamera einlernen

Wiedeholen Sie bitte die Schritte in Abb. 23 und 24. Wählen Sie einen Ort z.B. Balcony für Ihre Kamera aus, danach lösen Sie Funksignale aus Funk-Bewegungsmelder (oder Funk-Tür-Kontakt) aus. Der Funkmelder wird in die Kamera eingelernt. Für die Überwachung durch Funk-Bewegungsmelder oder Tür-/Fenstermelder müssen Sie vorher die Kamera per Symbol "Schloss in App (Sieh Abb. 23) scharfschalten.

7 Videoanleitung

Sie können die Videoanleitung zu dieser Kamera auf unsere Webseite anschauen: <u>https://support.lgtron.de/videoanleitungen.html</u>