

## Kurzanleitung WLAN-Videorekorder HIK-7104

### 1. WLAN-Videorekorder (NVR)

- 1.1 Verbinden Sie den WLAN-NVR per LAN-Kabel mit Ihrem Router.
- 1.2 Verbinden Sie einen Bildschirm mit dem NVR per HDMI oder VGA Kabel oder/und benutzen Sie einen Rechner, der sich im selben Netzwerk wie Ihr NVR befindet, um alle zu konfigurieren und live Bilder zu schauen.
- 1.3 Schliessen Sie eine USB-Maus in USB-Anschluss des NVRs an.
- 1.4 Installieren Sie eine SATA-Festplatte bis 6 TB 3,5 Zoll mit dem NVR (optional). Wenn es keine Festplatte im NVR (HDD Fehler) gibt, piept der NVR als Warnung. Sie können diesen Piepston in Webbrowser dieses NVRs deaktivieren.

HIKVI	SION	Live-Ansicht	Wiedergabe	Konfiguration					
Sys	tem	Bewegung	Sabotageüberwachur	ng Videoverlust	Alarmeingang Alarmausgang	Ausnahme			
🕑 Net	zwerk	Ausnahme T	Ausnahme Typ						
Q. Vid	leo & Audio	🗆 Norma	le Verknüpfung	🗋 Alarm Ausgang auslösen					
Bild	đ	🗹 Akustis	che Warnung <						
E Ere	eignis	🗆 E-Mail	versenden	entfer HDD a	entfernt Piepton wenn keine HDD angeschlossen ist.				
En	eignisse	Uberwi	achungszentrum benai	s					
Sn	nart-Ereignis								
SI SI	peicherung								

- 1.5 Stecken Sie die Strom-Versorgung für den NVR ein, die POWER-LED leuchtet grün.
- 1.6 Aktivieren Sie den NVR mit admin Passwort entweder per Bildschrim oder per **SADPTool** (Sehen die "Bedienungsanleitung HIK-Kamera" in Kap. 2.)
- 1.7 Der Admin kann das Entsperrmuster zum Anmelden verwenden.



# LGtron Kurzanleitung WLAN-Videorekorder HIK-7104

2. WLAN-Kameras in NVR hinzufügen

Montieren Sie die Antenne einer Kamera.

### 2.1 Methode 1: per "WI-FI Match"

Sie können die **Wi-Fi Match**-Funktion verwenden, um nach **unaktivierten** WLAN-Kameras zu suchen und sie in NVR hinzufügen.

- 2.1.1 Schliessen Sie das 12V Netzteil für eine **unaktivierte** WLAN-Kamera ohne LAN-Kabel für Netzwerk an.
- 2.1.2 Wählen Sie **Wi-Fi Match** aus dem Rechtsklick-Menü im Live-View-Modus und der NVR sucht und fügt WLAN-Kameras hinzu. Der Vorgang dauert etwa 2 Minuten. Die WLAN-Kamera übernimmt das Aktivierungspasswort des NVRs.
- 2.1.3 Der Abstand zwischen WLAN-Kamera und NVR soll innerhalb von 50 Metern halten.

### 2.2 Methode 2: Netzwerkkamera manuell hinzufügen

- 2.2.1 Schliessen Sie das 12V Netzteil und LAN-Kabel Ihrer Netzwerkkamera an.
- 2.2.2 Die Online-Kameras im selben Netzwerk mit Ihrem NVR werden in der Online-Geräteliste angezeigt.
- 2.2.3 Wählen Sie eine gewünschte WLAN-Kamera aus → "Add" oder "Edit" drücken
  → admin Passwort eigeben → OK

Wenn die Kamera inaktiv ist, aktiviert der NVR sie automatisch mit dem von Ihnen festgelegten admin Passwort.

### 2.3 Methode 3: Netzwerkkamera per Webbrowser des NVRs hinzufügen

- 2.3.1 Schliessen Sie das 12V Netzteil und LAN-Kabel Ihrer Netzwerkkamera an.
- 2.3.2 Aktivieren Sie die Netzwerkkamera mit dem selben admin Passwort per **SADPTool** (Sehen die "Bedienungsanleitung HIK-Kamera" in Kap. 2.)
- 2.3.3 Öffnen Sie Webbrowser des NVRs →Konfiguration → System →Kamera Verwaltung → Hinzufügen
- 2.3.4 Geben Sie die IP-Adresse der Kamera und das admin Passwort ein  $\rightarrow$  OK
  - 2.3.5 Die Netzwerkkamera wird als "Online" angezeigt

# LGtron Kurzanleitung WLAN-Videorekorder HIK-7104

	1 okal	IP-Kamera	Tamera						
	System Systemeinsteilungen Wartung Sicherheit Kamera Verwaltung	IP-Kamera	i nr. Name	IP Adresse	Hinzufügen Kanalnummer	andern Lo Port verwallen	schen Quick Add Sicherheit S	eigenes P Aktivierung aus Protokoll Verbind	en
€ •	Benutzer verwälten Netzwerk Video & Audio Bild Ereignis Speicherung						IP-Kamera Adresse Netzwerkkan Protokoll Port verwalten Benutzername Passwort Bestätigen Transfer Protocol	HIKVISION 8000 admin Auto	×
								ОК А	bbrechen

Stellen Sie sicher, dass

- sich Ihre Netzwerkkamera im selben Netzwerk wie Ihr NVR befindet.
- die Netzwerkverbindung gültig und korrekt ist.
- das Passwort der Netzwerkkamera mit dem Ihres NVRs übereinstimmt.

#### 3. NVR in App hinzufügen

Der NVR in die App "Hik-Connct" hinzufügen. Geben Sie das Passwort für Admin und Passwort für Verschlüsselung ein. Sie können live Bild der 4 Kameras unter dem Video-Rekorder in App fern anschauen. Bitte lesen Sie die "Bedienungsanleitung HIK-Kamera" in Kap. 1.

#### 4. Live Bilder

Sie können live Bilder von 4 Netzwerkkameras auf dem Bilderschrim des NVRs oder auf einem Rechner in Webbrowser des NVRs anschauen.

# LGtron Kurzanleitung WLAN-Videorekorder HIK-7104

Camera 01 Camera 01 Camera 01 Camera 01 Camera 01

KVISIC



#### 5. Reset

HII	<b>(VISION</b>	Live-Ansicht Wiedergabe	Konfiguration	
Q	Lokal	Upgrade und Instandhaltung	Online-Update Protokoll Diagnose	
	System	Neustart		
	Systemeinstellungen	Neustart Gerä	it neu starten	
	Wartung Sicherheit	Standard		
	Kamera Verwaltung	Wiederherstellen Bis a	uf die IP-Parameter alle Parameter auf Standardvorgaben :	zurücksetzen.
	Benutzer verwalten	Standard Alle	Parameter auf Standardvorgaben zurücksetzen.	
Ø	Netzwerk	Exportieren		
<u>Q.</u>	Video & Audio	Geräteparameter		
1	Bild	IP-Kameraparameter		
▤	Ereignis	KonfDatei imp.		
B	Speicherung	Geräteparameter		Suche Import
		Status		
		IP-Kameraparameter		Suche Import
		Status		
		Update		
		Firmware V		Suche Update
		Status		
		Hinweis: Der Upgrade-Prozess	dauert 1 bis 10 Minuten. Gerät bitte nicht ausschalten.	Es wird anschließend automatisc