

Montage der Tür/Fensteröffnungsmelder

Bei der Montage des Tür/Fensteröffnungsmelders soll folgendes beachtet werden.

1. Der Abstand zwischen dem magnetischen Teil und dem Melderteil soll so wenig wie möglich betragen. Wir empfehlen einen Abstand von ca. 3mm – 5mm zwischen den zwei Teilen, wenn es möglich ist.
2. Der magnetische- und Melderteil soll parallel und gleichflächig montiert werden.
3. Tür/Fensteröffnungsmelder soll nicht direkt auf Metall montiert werden, weil die magnetische Kraft des Öffnungsmelders nach und nach geschwächt wird. Am besten wäre es, zwischen dem magnetischen Teil und der Metalltür eine Isolierungsschicht aus Holz einzulegen.



Für Türen mit ausreichendem Freiraum

Türrahmen

Tür



Türrahmen

Tür

Für Türen mit geringem Freiraum muss der Abstand zwischen beiden Teilen möglichst klein gehalten werden. (z.B. durch Holz-oder Plastikpolster)

Montage der Bewegungsmelder

Sorgen Sie bitte für genügend Freiraum vor dem Bewegungsmelder, so dass sein Erkennungsbereich nicht durch Wände oder Möbel verringert wird. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung der Bewegungsmelder durch. Unter der Abbildung „Detecting Range of Wide-Angle Lens“ sehen Sie eine Grafik, die das Winkel-Entfernung-Verhältnis schildert.



Bitte beachten Sie, dass der Glasteil eines Bewegungsmelders nach unten montiert werden soll (siehe Foto).

Unter bestimmten Voraussetzungen können trotzdem Fehlalarm durch Tiere passieren. Dies kann insbesondere dann vorkommen, wenn die Tiere **hoch** stehen oder auf zwei Beinen laufen, z.B. auf einer Treppe. Falls möglich, sollte man es vermeiden, Bewegungsmelder in Richtung Treppe montieren.



Montage der Garagentoröffnungsmelder

Bei der Montage des Garagentoröffnungsmelders soll folgendes beachtet werden.



1. Der magnetische Teil soll auf Tor montiert sein, das sich bewegen kann.
2. Das Bodenmagnetkontakt soll auf dem Boden der Garage montiert sein.
3. Der Melderteil soll auf Wand montiert sein.
4. Der magnetische Teil und das Bodenmagnetkontakt sollen parallel montiert werden.
5. Der Abstand zwischen dem magnetischen Teil und dem Bodenmagnetkontakt soll so wenig wie möglich betragen. Wir empfehlen einen Abstand von ca. 3mm – 5mm zwischen den zwei Teilen, wenn es möglich ist.

Der Garagentoröffnungsmelder soll mit Zonentyp von Ein/Ausgangszone mit Zeitverzögerung definiert werden. Wird das Tor geöffnet, ohne zuerst die Alarmanlage zu entschärfen, dann hat man noch die Möglichkeit, die Alarmanlage innerhalb der Zeitverzögerung unscharf zu schalten, damit Fehlalarm verhindert werden kann.